M-1700S のドライバーインストール手順

① 当社 Web サイトからダウンロードした M1700S.EXE をダブルクリックします。

> <ダウンロード元> https://www.ninsho.co.jp/hojin/forsubscriber/i ccrw_view.html

② 右記画面が表示されますので、解凍先を 指定し、解凍をクリックします。





③ 解凍先に指定した場所から M1700S フォルダを 開きます。



(4) Setup.exe をダブルクリックします。



(5) 右記画面が表示されますので、はいをクリック します。



6 右記画面が表示されますので、OKを クリックします。	⊮ Setup ×
	Choose your language:
	OK
⑦ 右記画面が表示されますので、次へ(N)をク	J 劇 ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットアップ - ン
ックします。	ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットア ップ ウィザードへようこそ
	このセットアップウィザードでは、ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0をコンピューターにインストールします。統行するには、[次へ]をグリックしてください。セットアップウィザードを終了するに は、[キャンセル]をグリックしてください。
	戻る(医) (次へ) キャンセル
 8 右記画面が表示されますので、次へ(N)をクリ クします。 	プ プ P ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットアップ
	ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 のインストール先: C:¥Program Files¥Advanced Card Systems Ltd¥ACS Unified PCSC Driver 4.2.9.0¥ 変更(C)
	戻る(国) (二) 次へ(N) キャンセル
 (9) 右記画面が表示されますので、インストール をクリックします。 	 (I) 超 ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットアップ ー X ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 のインストール準備完了
	インストールを開始するには [インストール] をクリックしてください。インストール設定を確認また は変更するには [戻る] をクリックしてください。ウィザードを終了するには [キャンセル] をクリック してください。
	戻る(国) インストール(工) キャンセル

 ① 右記画面が表示されますので、完了(F)をクリ ックします。
 ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットア ップウィザードが完了しました
 セットアップウィザードを終了するには、 床 7] ボタンをクリックし ます。

戻る(B) 完了(E)

キャンセル

① IC カードリーダをパソコンに接続します。

以上で、IC カードリーダドライバーのインストールは終了です。